

# Skötselråd

Skinn, läder och trä är naturmaterial. De färgprover som finns i handeln är en riktlinje för färgval. Tänk på att nyans och struktur på den färdiga möbelen kan avvika från prov.

I den mån det är möjligt ska man skydda sin nya möbel från starkt solljus. Textilier, trä, läder och fårskinns påverkas negativt av att stå i direkt solljus. Man bör också hålla sin möbel fri från damm. Dammpartiklar som blir liggande kan fungera som ett sandpapper och ge upphov till friktionsskador och onödigt slitage. Notera att på mörka och blanka ytor kan repor synas tydligare än på ljusa och matta ytor.

Råden nedan är rekommendationer och vi kan tyvärr inte garantera resultatet till hundra procent. Om du tänker använda rengöringsmedel så bör du först kontrollera på ett dolt ställe att medlet inte gör repor eller fläckar.

## Stoppmöbler

Damsug möbelen regelbundet. Fläckar på möbler ska behandlas omgående. Sug upp eventuell vätska med hushållspapper eller motsvarande.

## Fast klädsel textil

Fläckar på möbler ska man först försöka ta bort med en trasa eller svamp som är lätt fuktad i ljummet vatten – om möbelen inte är klädd i linnetyg eller linneband. Badda försiktigt och undvik att genomvåta tyget. Om det inte hjälper kan du ta kontakt med din återförsäljare för rådgivning. Sug upp eventuell vätska med hushållspapper och kontakta din återförsäljare för rådgivning.

## Sadelgjord

Swedese använder flera olika typer av sadelgjord. För sadelgjord av bomull och syntet, se råd om fast klädsel ovan.

## Sadelgjord av linne

Damsug eller borsta möbelen regelbundet. Möbler klädda med linnetyg eller linneband är känsliga för vatten och annan vätska – bestående fläckar kan uppstå. Om du får fläckar på linnegjord kan du kontakta din återförsäljare för mer rådgivning.

## Filtstomme

Formfilt, som bildar stommen i exempelvis Glove, rengörs antingen genom att man dammsuger ytan eller tvättar den med en trasa som är lätt fuktad i en lösning av såpa och vatten. Sug upp överflödig vätska med torr trasa efter behandling.

## Läder

Placera aldrig en lädermöbel närmare än 30 cm från ett värmelement och inte heller i direkt solljus. Damsug ofta med mjuk borste och rengör vid behov utsatta ytor, som armstöd och nackstöd. Fläckar som är vattenlösliga baddas lätt och sugas upp med hushållspapper. Andra fläckar tas lämpligast bort med speciellt rengöringsmedel för läder. Ett par gånger om året bör möbelen impregneras med impregneringsmedel – speciellt om du rengör lädret. Impregneringsmedel finns att köpa hos din återförsäljare.

## Fårskinns

Damsug fårskinnet en gång per vecka. Fläckar tas bort genom att man försiktigt baddar med en fuktig trasa. Använd ett mildt flytande tvättmedel, t ex ullschampo, om det är nödvändigt. Badda därefter ytan med rent ljummet vatten. Observera att fårskinnet på Lamino/Laminett inte får genomvåtas – då kan vattnet lösa limmet som fäster fårskinnet vid linneväven och väven kan få fläckar. En rengjord fåtölj ska torka i rumstemperatur och inte användas under tiden.

## Avtagbar klädsel

I alla våra avtagbara klädselar finns tvättrådsetiketter isydda. Följ dessa och sträck klädseln i vått tillstånd. Var extra noga med sömmarna.

## Trämöbler

Alla trä möbler, fanerade och massiva, är känsliga för vätska. Speciellt känsliga är de möbler som är oljade – träets fiber kan resa sig vid kontakt med vatten. Ytan känns då sträv.

## Oljebehandlade trä möbler

Vid regelbunden skötsel: torka först med fuktig trasa och sedan torrt med torr trasa. Använd inte starka rengöringsmedel. 1-2 gånger per år (eller om repa eller hack uppkommit) bör möbelen oljas in med linolja och slipas med fint sandpapper (nr 240) i träets längdriktning. Efter en liten stund torkas överflödig olja bort. Polera sedan torrt med en bomullstrasa som inte luddar av sig. Låt möbelen torka minst i 1-2 dygn. Tänk på att trasor som är indränkta i linolja lätt kan självantända.

## Lackade trä möbler

Våra möbler är lackade två gånger. Först grundas möbelen med en vattenbaserad lack. Därefter läggs en topplack som ger en mer slitstark och tålig yta. En lackerad träyta är känslig för värme och fukt. Använd gärna underlägg till muggar och tallrikar – och självklart till kastruller. Vid regelbunden skötsel torkas möbelen med fuktig trasa och eventuellt något mildt rengöringsmedel. Torka sedan med en torr trasa. Använd inte skurpulver eller andra medel som innehåller slipmedel, eftersom de kan repa ytan. Använd inte heller rengöringsmedel som innehåller ammoniak.

## Ytor belagda med laminat

Vid regelbunden skötsel torkas ytan av med fuktig trasa. Därefter eftertorkas ytan med ren, torr trasa. Vatten tillsammans med ett så kallat allrengöringsmedel löser de flesta fläckar. Vid stark nedsmutsning kan fönsterputsmedel användas. Repor kan uppkomma även på laminat. Använd därför någon typ av underlägg till muggar, krukor och liknande.

## Glasytor

Glasskivorna i våra bord är av härdat glas. Skivan är slagtålig. Om den trots detta går sönder spricker hela glaskroppen i små bitar – vilket minskar personskaderisken. Rengör glasskivan med fönsterputs.